

## セーフティーワルツ ファンシーフラット

環境対応型（トルエン・キシレンフリー）内装用 ラッカー塗料 上塗り 艶消  
艶消設定：50%消、70%消、100%消

### 1. 特 長

- ① 厚生労働省が室内指針値を規定している 13 物質と鉛は配合していません。
- ② 不揮発分が高く、下地の凹凸を違和感無く隠してくれます。
- ③ スプレームラによる艶ムラが少なく、均一に仕上がります。

### 2. 塗装工程例

工程名	塗 料	配合比	塗装条件 23℃			乾燥時間
			塗布量 kg/m <sup>2</sup>	塗装 回数	塗装 方法	
木地研磨	P180~P240 ペーパー					
下塗り	セーフティーワルツ ウッドシーラー-金剛	100	0.05	1	刷毛塗り	1 時間以上
中塗り	セーフティーワルツ ラッカーサンディング#113HV セーフティーワルツ #500 ラッカーシンナー	100 50~100	0.08~0.10	2~3 (必要に応じ)	刷毛塗り/ スプレー	30 分以上
塗膜研磨	P320~P400 ペーパー					
上塗り	セーフティーワルツ ファンシーフラット 各艶消 セーフティーワルツ #500 ラッカーシンナー	100 70~100	0.05~0.07	1	刷毛塗り/ スプレー	2 時間以上

### 3. 使用上の注意

- ① 含水率 20%以下の材に塗装して下さい。
- ② 乾燥、塗り重ね時間は温度、湿度等の条件により異なります。
- ③ 作業中は保護眼鏡、手袋、マスク等を使用し、換気をよく行って下さい。
- ④ 本製品、シンナーを重量比で計量、均一に攪拌後、塗装して下さい。
- ⑤ 使用時は 70~100%希釈して下さい。(原液使用は発泡の原因となります。)
- ⑥ 希釈は、セーフティーワルツ #500 ラッカーシンナーをご使用下さい。  
また、高湿時はブラッシングを防止するために、100 ネオノンブラッシング等の  
リターダーを添加して下さい。
- ⑦ 高湿時には、以下の点をご注意下さい。
  - ・ 窓を開放しない。
  - ・ 加温して相対湿度を下げる。
  - ・ 100 ネオノンブラッシングを 5%以内で添加する。  
ただし、添加時は乾燥が遅れます。また、光沢は出気味になります。  
過剰添加は乾燥不良や光沢が出過ぎてしまう原因となります。
- ⑧ 使用前に良く振ってからお使い下さい。また使用後は必ず密栓し、保管して下さい。
- ⑨ 半端を使われる場合、缶の内壁に付いた塗料（乾燥したもの）が、塗装時にブツとなる場合がありますので、使用前に吉野紙等で必ずろ過してから使用して下さい。
- ⑩ 塗料の廃液、洗い液は下水等に流さないで下さい。  
地方自治体の処分方法に従って処分して下さい。
- ⑪ その他塗料の取り扱いには SDS、缶の注意書き等をご参照下さい。
- ⑫ 本内容は、予告なく変更する事があります。予めご了承下さい。

(セーフティーワルツ ファンシーフラット 1 / 1)